

Auszug aus dem Technischen Merkblatt des Plattenherstellers Egger.

Produktbeschreibung

Dekorativer, melaminharzbeschichteter Holzwerkstoff für den Einsatz als sichtbare Möbelteile. Die Trägerplattenausführung besteht aus einer 19mm Spanplatte. Produkteänderungen bei Oberflächen oder Strukturen vom Hersteller bleiben vorbehalten.

Die Firma Alpnach Küchen AG setzt die Platten im Frontmodell Aare und Birs ein.

Gebrauch

Kunstharz beschichtete oder belegte Platten bedürfen wegen ihrer widerstandsfähigen, hygienischen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Sie können mit Wasser und einem schonenden Reinigungsmittel einfach gesäubert werden. Säubern Sie die Oberfläche einfach mit warmem Wasser und trocknen Sie diese anschliessend mit einem Papier- oder einem weichen Tuch. Wenn Verunreinigungen damit nicht entfernt werden können, benutzen Sie haushaltsübliche Reinigungsmittel wie z. B. Waschpulver, flüssige oder harte Seife, die keine scheuernden Bestandteile haben. Je nach Verschmutzungsgrad empfiehlt es sich, das Reinigungsmittel entsprechend einwirken zu lassen. Anschliessend mit Wasser abwaschen und trocknen. Bei Bedarf Vorgang mehrmals wiederholen. Entfernen Sie alle Rückstände des Reinigungsmittels, um eine Streifenbildung zu verhindern. Wischen Sie mit einem sauberen, saugfähigen Tuch oder einem Papiertuch die Oberfläche trocken. Das oben genannte Verfahren kann mittels eines Reinigungsschwammes oder einer Nylonbürste verbessert werden.

Leichte, frische Verschmutzung

Mit Papierwischtüchern, weichen, sauberen Tüchern (trocken/feucht) oder Schwamm reinigen. Bei einer Feuchtwischung ist mit einem saugfähigen Papiertuch nachzutrocknen.

Schlieren entstehen häufig durch das Reinigen mit organischen Lösungsmittel in Verbindung mit kaltem Wasser und mehrfach benutzten Wischtüchern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- und Schlieren frei durchzuführen empfiehlt es sich, mit warmem Wasser feucht nachzuwischen. Im Anschluss ist die Oberfläche mit handelsüblichen Papierwischtüchern nachzutrocknen.

Normale Verschmutzung-längere Einwirkzeit

Reinigung mit warmem Wasser, sauberen Putzlappen, weichem Schwamm oder weicher Bürste.

Handelsübliche Haushaltsreinigungsmittel, Schmierseife oder Kernseife, ohne scheuernde Bestandteile verwenden. Anschliessend mit reinem Wasser feucht nachwischen und das Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden. Mit saugfähigen, sauberen Wisch- oder Papiertüchern ist die Oberfläche nachzutrocknen. Bei Bedarf ist der Vorgang mehrmals zu wiederholen.

Folgende Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden:

- Schleifende und scheuernde Mittel (z.B. Mikrofasertücher, Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, Stahlwolle)
- Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel
- Reinigungsmittel mit starken Säuren und stark sauren Salzen, scharfe chemische Substanzen oder Lösungsmittel (z.B. Alkohol, Ammoniak „Salmiakgeist“)
- Dampfreinigungsgeräte